



KONICA MINOLTA

FTP Utility Ver.1.0

ユーザースガイド

本製品について

このソフトウェアは、対応装置（複合機）から Scan to FTP で送信されるデータを受信するために使用するユーティリティです。

複合機からデータを受信するときに起動し、ユーザー名やパスワードの認証と受信先として設定したフォルダへのデータ保存を行います。

登録商標および商標

KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホールディングズ株式会社の商標です。

その他の製品名は、各社の商標または登録商標です。



1 はじめに

動作環境

本ソフトウェアを使用するには、以下の仕様を満たすシステムが必要です。

- OS
 - Windows98 (SP1 以降) /98SE/Me
 - WindowsNT Workstation (SP6a 以降)
 - Windows2000 Professional (SP2 以降)
 - WindowsXP Home Edition/Professional Edition
- コンピュータ
 - PC/AT 互換機 Pentium III 以上の CPU を搭載
- メモリ
 - 128MB 以上
 - WindowsXP Home Edition/Professional Edition の場合 192MB 以上
- ハードディスクドライブの空き容量
 - 20MB 以上
- 対応装置
 - ReadMe ファイルを参照してください。

本書の構成

本書は以下の内容で構成されています。

- FTP Utility のインストール

コンピュータへのインストール方法を説明します。

- FTP Utility のアンインストール

コンピュータから FTP Utility を削除する方法を説明します。

- FTP Utility の使い方

FTP Utility を起動し、データ受信のための設定を行う手順について説明します。

2 FTP Utility のインストール


コンピュータへのインストール方法を説明します。

インストール手順


- 1 [FTPUtilitySetup.exe] をダブルクリックします。
インストール開始のメッセージが表示されます。
- 2 [次へ] をクリックします。



3 使用許諾書を確認し、[はい] をクリックします。



4 インストール先に変更があれば [参照...] をクリックし、インストール先を変更してください。変更がなければ [次へ] をクリックします。



- 5 登録したいショートカットのチェックボックスを ON にし、[次へ]をクリックします。



- 6 [完了] をクリックします。
インストールが完了しました。



3 FTP Utility のアンインストール

コンピュータから FTP Utility を削除する方法を説明します。

アンインストール手順

< Windows XP Home Edition / Professional Edition の場合 >

- 1 [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択します。
- 2 [プログラムの追加と削除] を選択します。



- 3 [FTP Utility] を選択し、[変更と削除] をクリックします。



- 4 ファイル削除の確認メッセージが表示されます。[OK] をクリックします。

FTP Utility が削除されます。

4 FTP Utility の使い方

FTP Utility を起動し、データ受信のための設定を行う手順について説明します。

複合機で Scan to FTP を使用してデータを送信するときは、受信するコンピュータで FTP Utility が起動している必要があります。送信する前に、コンピュータで起動と保存先フォルダなどの設定を行ってください。

FTP Utility の起動

- 1 [スタート] メニューから [KONICA MINOLTA] - [FTP Utility] - [FTP Utility] を選択します。

起動すると、画面右下のタスクバーに FTP Utility のアイコンが表示されます。



FTP Utility の設定

設定画面では、以下の内容を設定します。

項目	説明
ポート	受信するポートを設定します。通常は変更する必要はありません。
ルートフォルダ	Scan to FTP で複合機から受信したデータを保存するフォルダを指定します。フォルダを変更するときは [参照] をクリックして設定します。
FTP ユーザー	FTP 受信するための「ユーザー名」「パスワード」を設定します。複合機からデータを送信するときは、複合機にも同じ設定をします。Anonymous 受信を行う場合は、「Anonymous」をチェックします。ユーザー名、パスワードの認証を行い受信する場合は、「ユーザー名」「パスワード」を入力してください。複合機によっては、「ユーザー名」「パスワード」に使用できる文字数に制限があったり、特定の「ユーザー名」「パスワード」が必要な場合があります。詳細は、お使いの複合機のユーザーズガイドでご確認ください。


FTP Utility の設定のしかた

- 1 画面右下のタスクバーの FTP Utility アイコンをクリックし、[FTP Utility 設定] を選択します。

FTP Utility 設定画面が表示されます。



- 2 内容を設定し、[OK] をクリックします。



FTP Utility の終了

- 画面右下のタスクバーの FTP Utility アイコンをクリックし、[終了] を選択します。

データが正常に受信できないときは

以下の点を確認してください。

- FTP Utility が起動していますか？
- ルートフォルダ（受信ファイルの保存先）、ユーザー、パスワードの設定が正しく行われていますか？



KONICA MINOLTA

国内総販売元

コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社

製造元

コニカミノルタ ビジネステクノロジーズ株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6番1号 丸の内センタービルディング

Copyright

4343-PS121-01

2005 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

2005. 1